Promisol 2003 B

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ROZPIĘTOŚCI PRZĘSŁA [m] DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNEGO ŚNIEGIEM I WIATREM	Tablica obciążeń	PN - EN 14509
Grubość okładziny zew. / wew.	0,50 / 0,40 mm	
Profilowanie okładzin	wszystkie dostępne rodzaje	
Temperatura na zewnątrz (lato / zima)	+55ºC, +65ºC, +80ºC / -20ºC	
Temperatura wewnątrz (lato / zima)	+25ºC / +20ºC	
Minimalna szerokość podpory skrajnej	40 mm	
Minimalna szerokość podpory pośredniej	60 mm	

Promisol 1003 B - 50

Schemat statyczny	Grupa kolorów	Kryterium	Obciążenia charakterystyczne [kN/m²]																									
			Ssanie wiatru [kN/m²]													Obciążenie śniegiem [kN/m²]												
			-1,50	-1,20	-1,00	-0,90	-0,80	-0,70	-0,65	-0,60	-0,55	-0,50	-0,45	-0,40	-0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50
Układ jednoprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,92	4,19	4,35	4,52	4,72	4,93	5,11	5,30	5,54	5,24	5,07	4,90	4,74	4,59	4,46	4,35	4,25	4,06	3,90	3,76	3,52	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,92	4,19	4,35	4,47	4,59	4,73	4,89	5,07	5,24	5,24	5,07	4,90	4,74	4,59	4,46	4,35	4,25	4,06	3,90	3,76	3,52	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,81	3,93	4,00	4,06	4,14	4,22	4,31	4,41	4,52	5,24	5,07	4,90	4,74	4,59	4,46	4,35	4,25	4,06	3,90	3,76	3,52	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Układ dwuprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,92	4,19	4,35	4,52	4,72	4,96	5,22	5,54	5,92	6,25	5,87	5,56	5,30	5,07	4,87	4,70	4.54	4,28	4,06	3,87	3,54	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,92	4,19	4,35	4,52	4,72	4,96	5,22	5,54	5,92	6,25	5,87	5,56	5,30	5,07	4,87	4,70	4.54	4,28	4,06	3,87	3,54	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,78	2,98	3,17	3,28	3,42	3,58	3,67	3,78	3,90	4,03	4,19	4,38	4,60	6,25	5,87	5,56	5,30	5,07	4,87	4,70	4.54	4,28	4,06	3,87	3,54	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Układ wieloprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,92	4,19	4,35	4,52	4,72	4,96	5,22	5,54	5,92	6,55	6,13	5,78	5,48	5,23	5,00	4,81	4,63	4,33	4,09	3,88	3,54	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,92	4,19	4,35	4,52	4,72	4,96	5,22	5,54	5,92	6,55	6,13	5,78	5,48	5,23	5,00	4,81	4,63	4,33	4,09	3,88	3,54	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,86	3,20	3,50	3,69	3,92	4,19	4,35	4,52	4,72	4,93	5,16	5,44	5,77	6,55	6,13	5,78	5,48	5,23	5,00	4,81	4,63	4,33	4,09	3,88	3,54	2,94
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Promisol 2003 B

Promisol 1003 B - 60

Schemat statyczny	Grupa kolorów	Kryterium	Obciążenia charakterystyczne [kN/m²]																									
			Ssanie wiatru [kN/m²]													Obciążenie śniegiem [kN/m²]												
			-1,50	-1,20	-1,00	-0,90	-0,80	-0,70	-0,65	-0,60	-0,55	-0,50	-0,45	-0,40	-0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50
Układ jednoprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,87	4,08	4,32	4,62	4,80	4,99	5,21	5,47	5,76	6,07	6,34	6,07	5,83	5,62	5,43	5,27	5,12	4,99	4,87	4,66	4,45	4,22	3,86	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,87	4,08	4,32	4,62	4,80	4,99	5,21	5,43	5,62	5,83	6,07	6,07	5,83	5,62	5,43	5,27	5,12	4,99	4,87	4,66	4,45	4,22	3,86	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,87	4,08	4,32	4,58	4,66	4,75	4,84	4,94	5,04	5,16	5,29	6,07	5,83	5,62	5,43	5,27	5,12	4,99	4,87	4,66	4,45	4,22	3,86	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Układ dwuprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,87	4,08	4,32	4,62	4,80	4,99	5,21	5,47	5,76	6,11	6,53	6,64	6,24	5,91	5,63	5,39	5,18	4,99	4,83	4,55	4,32	4,12	3,81	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,87	4,08	4,32	4,62	4,80	4,99	5,19	5,42	5,69	6,01	6,39	6,64	6,24	5,91	5,63	5,39	5,18	4,99	4,83	4,55	4,32	4,12	3,81	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,89	3,10	3,28	3,39	3,52	3,68	3,77	3,87	3,98	4,12	4,27	4,45	4,66	6,64	6,24	5,91	5,63	5,39	5,18	4,99	4,83	4,55	4,32	4,12	3,81	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Układ wieloprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,87	4,08	4,32	4,62	4,80	4,99	5,21	5,47	5,76	6,11	6,53	7,14	6,68	6,30	5,98	5,70	5,45	5,24	5,05	4,72	4,45	4,22	3,86	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,87	4,08	4,32	4,62	4,80	4,99	5,21	5,47	5,76	6,11	6,53	7,14	6,68	6,30	5,98	5,70	5,45	5,24	5,05	4,72	4,45	4,22	3,86	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,16	3,53	3,81	3,97	4,17	4,40	4,54	4,70	4,88	5,08	5,31	5,59	5,92	7,14	6,68	6,30	5,98	5,70	5,45	5,24	5,05	4,72	4,45	4,22	3,86	3,45
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Promisol 1003 B - 80

Schemat statyczny	Grupa kolorów	Kryterium	Obciążenia charakterystyczne [kN/m²]																									
			Ssanie wiatru [kN/m²]													Obciążenie śniegiem [kN/m²]												
			-1,50	-1,20	-1,00	-0,90	-0,80	-0,70	-0,65	-0,60	-0,55	-0,50	-0,45	-0,40	-0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50
Układ jednoprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,70	4,14	4,53	4,78	5,07	5,42	5,62	5,85	6,11	6,41	6,76	7,17	7,66	7,54	7,23	6,97	6,74	6,53	6,25	6,00	5,78	5,41	5,10	4,84	4,42	3,95
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,70	4,14	4,53	4,78	5,07	5,42	5,62	5,85	6,11	6,41	6,76	7,17	7,54	7,54	7,23	6,97	6,74	6,53	6,25	6,00	5,78	5,41	5,10	4,84	4,42	3,95
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,70	4,14	4,53	4,78	5,07	5,42	5,62	5,85	6,11	6,29	6,43	6,59	6,77	7,54	7,23	6,97	6,74	6,53	6,25	6,00	5,78	5,41	5,10	4,84	4,42	3,95
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Układ dwuprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,70	4,14	4,53	4,77	5,03	5,34	5,52	5,72	5,96	6,22	6,54	6,90	7,35	7,04	6,64	6,31	6,03	5,78	5,56	5,36	5,19	4,89	4,65	4,44	4,11	3,75
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,63	3,97	4,29	4,47	4,68	4,94	5,08	5,25	5,44	5,66	5,92	6,22	6,59	7,04	6,64	6,31	6,03	5,78	5,56	5,36	5,19	4,89	4,65	4,44	4,11	3,75
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,96	3,14	3,29	3,38	3,50	3,62	3,70	3,78	3,87	3,97	4,09	4,22	4,38	7,04	6,64	6,31	6,03	5,78	5,56	5,36	5,19	4,89	4,65	4,44	4,11	3,75
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Układ wieloprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,70	4,14	4,53	4,78	5,07	5,42	5,62	5,85	6,11	6,41	6,76	7,17	7,66	7,93	7,44	7,03	6,69	6,40	6,14	5,91	5,71	5,37	5,09	4,84	4,42	3,95
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,70	4,14	4,53	4,78	5,07	5,42	5,62	5,85	6,11	6,41	6,76	7,16	7,63	7,93	7,44	7,03	6,69	6,40	6,14	5,91	5,71	5,37	5,09	4,84	4,42	3,95
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,28	3,56	3,81	3,96	4,14	4,36	4,48	4,62	4,78	4,97	5,18	5,43	5,73	7,93	7,44	7,03	6,69	6,40	6,14	5,91	5,71	5,37	5,09	4,84	4,42	3,95
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4

Promisol 2003 B

Promisol 1003 B - 100

Schemat statyczny	Grupa kolorów	Kryterium	Obciążenia charakterystyczne [kN/m²]																									
			Ssanie wiatru [kN/m²]													Obciążenie śniegiem [kN/m²]												
			-1,50	-1,20	-1,00	-0,90	-0,80	-0,70	-0,65	-0,60	-0,55	-0,50	-0,45	-0,40	-0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50
Układ jednoprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,19	4,68	5,13	5,41	5,74	6,13	6,36	6,62	6,92	7,26	7,65	8,11	8,67	8,86	8,50	8,19	7,90	7,53	7,21	6,93	6,68	6,24	5,94	5,59	5,10	4,56
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,19	4,68	5,13	5,41	5,74	6,13	6,36	6,62	6,92	7,26	7,65	8,11	8,67	8,86	8,50	8,19	7,90	7,53	7,21	6,93	6,68	6,24	5,94	5,59	5,10	4,56
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,19	4,68	5,13	5,41	5,74	6,13	6,36	6,62	6,92	7,26	7,65	7,91	8,14	8,86	8,50	8,19	7,90	7,53	7,21	6,93	6,68	6,24	5,94	5,59	5,10	4,56
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Układ dwuprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,11	4,51	4,87	5,09	5,36	5,69	5,88	6,09	6,34	6,62	6,94	7,33	7,80	7,35	6,94	6,61	6,32	6,08	5,87	5,68	5,52	5,24	5,00	4,80	4,45	4,06
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,86	4,17	4,45	4,62	4,82	5,07	5,21	5,37	5,55	5,76	6,00	6,29	6,64	7,35	6,94	6,61	6,32	6,08	5,87	5,68	5,52	5,24	5,00	4,80	4,45	4,06
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,07	3,23	3,36	3,44	3,54	3,64	3,70	3,77	3,84	3,92	4,01	4,11	4,23	7,35	6,94	6,61	6,32	6,08	5,87	5,68	5,52	5,24	5,00	4,80	4,45	4,06
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Układ wieloprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,19	4,68	5,13	5,41	5,74	6,13	6,36	6,62	6,92	7,25	7,64	8,08	8,61	8,51	7,99	7,56	7,19	6,88	6,60	6,36	6,15	5,78	5,48	5,22	4,81	4,36
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,15	4,58	4,96	5,20	5,49	5,83	6,03	6,26	6,51	6,81	7,15	7,55	8,02	8,51	7,99	7,56	7,19	6,88	6,60	6,36	6,15	5,78	5,48	5,22	4,81	4,36
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,32	3,58	3,80	3,94	4,10	4,30	4,40	4,53	4,67	4,82	5,01	5,22	5,48	8,51	7,99	7,56	7,19	6,88	6,60	6,36	6,15	5,78	5,48	5,22	4,81	4,36
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Promisol 1003 B - 120

Schemat statyczny	Grupa kolorów	Kryterium	Obciążenia charakterystyczne [kN/m²]																									
			Ssanie wiatru [kN/m²]													Obciążenie śniegiem [kN/m²]												
			-1,50	-1,20	-1,00	-0,90	-0,80	-0,70	-0,65	-0,60	-0,55	-0,50	-0,45	-0,40	-0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50
Układ jednoprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,64	5,19	5,68	5,99	6,36	6,79	7,05	7,34	7,66	8,04	8,47	8,99	9,61	10,21	9,68	9,13	8,66	8,26	7,90	7,59	7,32	6,84	6,45	6,12	5,59	5,00
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,64	5,19	5,68	5,99	6,36	6,79	7,05	7,34	7,66	8,04	8,47	8,99	9,61	10,21	9,68	9,13	8,66	8,26	7,90	7,59	7,32	6,84	6,45	6,12	5,59	5,00
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,64	5,19	5,68	5,99	6,36	6,79	7,05	7,34	7,66	8,04	8,47	8,99	9,44	10,12	9,68	9,13	8,66	8,26	7,90	7,59	7,32	6,84	6,45	6,12	5,59	5,00
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Układ dwuprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,16	4,54	4,89	5,11	5,37	5,68	5,87	6,07	6,31	6,58	6,89	7,26	7,72	7,45	7,06	6,73	6,46	6,22	6,02	5,84	5,68	5,40	5,18	4,98	4,67	4,31
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	3,73	3,98	4,20	4,34	4,50	4,69	4,80	4,92	5,06	5,22	5,40	5,61	5,86	7,45	7,06	6,73	6,46	6,22	6,02	5,84	5,68	5,40	5,18	4,98	4,67	4,31
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,92	3,04	3,13	3,18	3,24	3,30	3,34	3,38	3,42	3,46	3,50	3,56	3,61	7,45	7,06	6,73	6,46	6,22	6,02	5,84	5,68	5,40	5,18	4,98	4,67	4,31
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Układ wieloprzęsłowy	I	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,41	4,86	5,27	5,52	5,83	6,19	6,40	6,64	6,92	7,23	7,59	8,02	8,54	8,92	8,38	7,93	7,55	7,22	6,94	6,69	6,47	6,09	5,77	5,50	5,08	4,60
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	II	Maksymalne rozpiętości przęsła	4,04	4,40	4,72	4,92	5,15	5,44	5,60	5,78	5,99	6,23	6,50	6,83	7,23	8,92	8,38	7,93	7,55	7,22	6,94	6,69	6,47	6,09	5,77	5,50	5,08	4,60
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	III	Maksymalne rozpiętości przęsła	2,98	3,16	3,31	3,40	3,50	3,62	3,69	3,76	3,84	3,94	4,04	4,15	4,28	8,57	8,38	7,93	7,55	7,22	6,94	6,69	6,47	6,09	5,77	5,50	5,08	4,60
		Ilość łączników na podporze skrajnej [szt]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ilość łączników na podporze pośredniej [szt]	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4